


Manual para IES FUJI

Paso a paso para software Dialux

1. Insertar el IES FUJI suministrado.

Nota: El IES descargado es de un módulo de 280mm.

2. Plasmar en el Dialux el diámetro correspondiente para el diseño.




3. Insertar la luminaria, seleccionando el icono de disposición circular. Una vez ajustado el diámetro a la figura plasmada, modificar la cantidad de módulos según el diámetro utilizado.



4. Una vez modulado el diámetro, se debe programar el módulo

Nota: La información mostrada en el cuadro es la programación mínima del módulo utilizado.



5. Calcular.