




Descripción


CREMONA-L: 559;
CREMONA-C: 270;
 -----: Altura.




Instalación

Se debe tener en cuenta la alimentación de la luminaria, para ubicarla.

1. Agregar el bloque adjunto en la carpeta comprimida.
Nombre: Bloque.CREMONA_3DS.
2. La luminaria CREMONA consta de dos brazos: CREMONA-L es el brazo largo o más grande; CREMONA-C es el brazo corto o el pequeño.
3. Se debe ubicar cada IES en cada brazo correspondiente. Es necesario que la codificación anteriormente explicada coincida con el brazo.



4. Igualar los ángulos de inclinación de cada IES, con respecto a cada brazo.
5. Determinar la altura a la cual se ubicará el módulo con ambos brazos. (Altura máx. 6m).



Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.